

Procédure d'installation du logiciel IPACO

Mai 2018

Téléchargement de l'installateur :

- Lien : <http://ipaco.fr/IPACO-Setup.exe>

Installation (à partir du téléchargement du fichier **IPACO-Setup.exe**) :

- Lancer l'exécution du fichier **IPACO-Setup.exe**
(en ignorant les éventuelles mises en garde de Windows)
- *Welcome to the IPACO Setup Wizard* **Next**
- Accepter les termes de l'accord **Next**
- Choisir un répertoire (disque avec 1 Go libre) **Next**
- Décocher *Sample Data* si l'on ne veut pas de données de test **Next**
- Choisir un répertoire pour les données
(Si le répertoire choisi n'est pas celui proposé par défaut,
cliquer sur *Create a new folder*, puis sur *OK*) **Next**
- Choisir un nom de raccourci (pour le démarrage) **Next**
- Cocher *Create a desktop icon* (si on le souhaite) **Next**
- *(Récapitulatif)* **Install**
(Patienter quelques minutes)
- Cliquer sur *finish*

Mise en place d'une licence :

- Lancer l'exécution d'**IPACO**
- Une fenêtre vous indique vos HostName et HostID, en vous demandant une clé de licence
- Relever vos HostName et HostID, puis les transmettre à FL dans la [Déclaration de Hostname](#) pour votre PC (copier/coller)
(.....)
- Introduire la clé de licence fournie en retour par *FL*
(Attention à ne pas introduire d'espace en effectuant copier/coller)
- Cliquer sur *OK*
- Quitter IPACO (qui peut être relancé aussitôt après)

Passage en français (IPACO est initialisé en anglais) :

- Lancer l'exécution d'**IPACO**
- Cliquer sur le menu *Tools*
- Cliquer sur *Options*
- Choisir *Français* dans le menu déroulant des langues
- Cliquer 2 fois sur *OK*
- Quitter IPACO (qui peut être relancé aussitôt après, en français)

Désinstallation :

- Cliquer successivement sur *démarrer* / (*Tous les programmes*) / *IPACO*
- Lancer l'exécution du fichier **Uninstall IPACO**
- Cliquer successivement sur *oui* / **OK**